



Die Colenta **NG / NGs PCB Filmentwicklungsmaschinen** sind bestens für den Einsatz in der Leiterplattenproduktion geeignet und als solche vielfach im Einsatz. Verschiedenste Merkmale, spezifisch für den Leiterplattenfilm entwickelt und erprobt, garantieren konstante und hoch qualitative PCB Filmproduktion. Die 100% eigenständige Produktion **aller Geräte**, sowie 100% vorab Tests mit Chemie und Filmen im Stammhaus in Österreich vor Lieferung garantieren höchste Zuverlässigkeit und beste Qualität für lange Jahre.

## Typenübersicht NG/NGs Modelle:



Die **NG/NGs** Entwickler sind verfügbar in **56, 66, 80, 95 und 110cm** Arbeitsbreite. Des Weiteren in 2 Kapazitätsausführungen:  
 die **NG** Modelle bieten **82cm/min bei 30sek** Entwicklungszeit  
 die **NGs** Modelle bieten **115cm/min bei 30 sek** Entwicklungszeit  
 Beide Maschinentypen können online mit allen gängigen Plotter-Typen als auch Offline (manuell Filmeingabe) verwendet werden.

Zusätzlich zu den **NG/NGs** Modellen, bietet **Colenta** auch 3 größere Modelle an: „**WideTrack PCB**“ für max. 140cm, max. 170 bzw max. 200cm Arbeitsbreite. Diese Maschinen bieten 80cm/min bei 40sek Entwicklungszeit.



## optionales Zubehör:



Die Colenta **Mixing Console MC 2x40 (2x80)** vereinigt **3 Funktionen** in einem System.  
 # Ansetzen der Chemikalien (Konzentrat / Wasser)  
 # Vorratsbehälter für das Regenerat  
 # Befüllen der Tanks mit den Entwicklungschemikalien  
*Eine einfache und saubere Lösung zum Mischen der Chemikalien und zur Bevorratung der Frischchemie*



### COLENTA Entsilberungseinheit „Silverfit 40“

Die Colenta Silverfit 40 ist eine vollautomatische, überlaufbasierende Entsilberungsanlage. Eine Datenleitung zum Colenta-Entwickler steht zur Verfügung um Prozessparameter zu übertragen. Dies garantiert eine optimale und effiziente Entsilberung des Restfixiers.



### Easy Clean Reinigungsprodukte

Colenta bietet eine Auswahl an Reinigungsprodukten, die speziell für die Anwendung für Entwicklungsmaschinen konzipiert sind. Diese beinhalten, Tankreiniger, Anti-Algenmittel, Reinigungsfolien und mehr ...



**COLENTALABORTECHNIK**  
 Ges.m.b.H. & Co. KG  
 Neunkirchner Strasse 117  
 A-2700 Wiener Neustadt  
 Tel.: +43-2622-28311-0  
 Fax: +43-2622-28311-7  
 E-mail: [office@colenta.at](mailto:office@colenta.at)  
 Web: [www.colenta.at](http://www.colenta.at)

### COLENTA Wasseranschlussgarnitur - alles aus einer Hand!

Ein Vorfilter, ein Thermometer, ein Manometer, als auch ein Durchflussmengenanzeiger sind vorinstalliert. Ein Anschluss für den Entwickler und ein Weiterer für Reinigung, Chemieansatz steht zur Verfügung - Übersichtlich und einfach gehalten!



Die **COLENTA Remote PCB Software** erlaubt es den Entwickler mit einem PC-Arbeitsplatz zu verbinden. Alle Prozessparameter können somit über den PC aus der Ferne überwacht und kontrolliert werden.



**Alle Colenta PCB Filmentwickler können selbstverständlich alle gängigen Typen von PCB Filmen verarbeiten.**

